
目的:这个演示用两个级联的反相器来观察二阶响应。通过降低第一个反相器的电阻值 R_L (试图加速RC电路减少延时),B点的电压(两个反相器之间)会出现振荡。这是由地和中间B点电压之间的回路感抗导致的。

步骤:

- 1. 把电阻R_L设为高阻值(2K欧姆)时,显示电路的输入电压,中间点电压和输出电压。注 意RC电路的中间点B的电压变化,以及所导致的输出延时。
- 2. 把 300 欧姆的变阻器并入电路中。观察中间点 B 的电压的变化情况



描述:门振荡

为了显示振荡的发生,将面板上的开关置于恰当位置并观察 CH1, CH2, CH3 的波形

注意: 电路图和管脚情况,更多细节见下一页的 Fg1 和 Fg2。

示波器设置

CH	V/DIV	OFFSET	MODE	FUNC	MATH	VERTICAL	HORIZONTAL
1 on	5	-9.31	DC	off			
2 on	5	170	DC	off			
3 on	5	9.70	DC	off			
4 off				off			
Horizon	Iorizontal: 1 us/Div Acquisition:					Trigger: CH1	l

电源设置

UNIT	WAVE	AMP	OFFSET	FREQ	+6	+25	-25	OUTPUT	
FG1	Square	5	2.5	5 KHZ	0	5		on	

注意: FG1 应当设置为高阻

